

г. Бобруйск, ул. Минская, д.130
УНП 700016179



ОАО БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД КПД

Коммерческий отдел

+375 (225) 73-43-29

+375 (29) 601-22-39

+375 (44) 559-90-90

Перемычки брусковые

№ п/п	Перечень продукции	Ед. изм.
1	Перемычки брусковые 1 ПР1-12.12.6 (1 ПБ 13-1) С 12/15, F 100,W2	м ³
2	Перемычки брусковые 1 ПР1-12.12.14п (2 ПБ 13-1п) С 12/15 F 100, W2	м ³
3	Перемычки брусковые 1 ПР2-15.12.14п (2 ПБ 16-2п) С 12/15 F100, W2	м ³
4	Перемычки брусковые 1 ПР3-22.12.14п (2 ПБ 22-3п) С 12/15 F 100, W2	м ³
5	Перемычки брусковые 1 ПР8-18.12.22уп (3 ПБ 18-8п) С 12/15 F100, W2	м ³
6	Перемычки брусковые 1 ПР38-15.12.22уп (3 ПБ 16-37п) С 12/15 F 100, W2	м ³
7	Перемычки брусковые 1 ПР38-29.25.22уп (5 ПБ 30-37п) С 12/15 F 100, W2	м ³
8	Перемычки брусковые 1 ПР1-10.12.6 (1 ПБ 10-1) С 12/15, F 100,W2	м ³
9	Перемычки брусковые 1 ПР1-12.12.9 (8 ПБ 13-1) С 12/15, F 100,W2	м ³
10	Перемычки брусковые 1 ПР38-18.12.19у (9 ПБ 18-37) С 12/15, F 100,W2	м ³
11	Перемычки брусковые 1 ПР1-10.12.6п (1 ПБ 10-1п) С 12/15, F 100,W2	м ³
12	Перемычки брусковые 1 ПР1-12.12.6п (1 ПБ 13-1п) С 12/15, F 100,W2	м ³
13	Перемычки брусковые 1 ПР1-10.12.9п (8 ПБ 10-1п) С 12/15, F 100,W2	м ³
14	Перемычки брусковые 1 ПР1-10.12.9 (8 ПБ 10-1) С 12/15, F 100,W2	м ³
15	Перемычки брусковые 1 ПР1-12.12.9п (8 ПБ 13-1п) С 12/15, F 100,W2	м ³
16	Перемычки брусковые 1 ПР1-15.12.9п (8 ПБ 16-1п) С 12/15 F 100,W2	м ³
17	Перемычки брусковые 1 ПР1-15.12.9 (8 ПБ 16-1) С 12/15 F 100,W2	м ³
18	Перемычки брусковые 1 ПР1-10.12.14п (2 ПБ 10-1п) С 12/15 F 100,W2	м ³
19	Перемычки брусковые 1 ПР1-10.12.14 (2 ПБ 10-1) С 12/15 F 100,W2	м ³
20	Перемычки брусковые 1 ПР1-12.12.14 (2 ПБ 13-1) С 12/15 F 100,W2	м ³
21	Перемычки брусковые 1 ПР38-12.12.19уп (9 ПБ 13-37п) С 12/15, F 100, W2	м ³
22	Перемычки брусковые 1 ПР38-18.12.19уп (9 ПБ 18-37п) С 12/15, F 100, W2	м ³
23	Перемычки брусковые 1 ПР2-16.12.9 (8 ПБ 17-2) С 12/15 F100, W2	м ³
24	Перемычки брусковые 1 ПР2-15.12.14 (2 ПБ 16-2) С 12/15 F100, W2	м ³
25	Перемычки брусковые 1 ПР2-16.12.14 (2 ПБ 17-2) С 12/15 F100, W2	м ³

26	Перемычки брусковые 1 ПР2-16.12.14п (2 ПБ 17-2п) С 12/15 F100, W2	м ³
27	Перемычки брусковые 1 ПР3-19.12.9 (8 ПБ 19-3) С 12/15 F100, W2	м ³
28	Перемычки брусковые 1 ПР3-19.12.14 (2 ПБ 19-3) С 12/15 F100, W2	м ³
29	Перемычки брусковые 1 ПР3-19.12.14п (2 ПБ 19-3п) С 12/15 F100, W2	м ³
30	Перемычки брусковые 1 ПР3-22.12.14 (2 ПБ 22-3) С 12/15 F 100, W2	м ³
31	Перемычки брусковые 1 ПР3-24.12.14 (2 ПБ 25-3) С 12/15 F 100, W2	м ³
32	Перемычки брусковые 1 ПР3-24.12.14п (2 ПБ 25-3п) С 12/15 F 100, W2	м ³
33	Перемычки брусковые 1 ПР3-22.12.19 (9 ПБ 22-3) С 12/15 F 100, W2	м ³
34	Перемычки брусковые 1 ПР3-22.12.19п (9 ПБ 22-3п) С 12/15 F 100, W2	м ³
35	Перемычки брусковые 1 ПР3-24.12.19 (9 ПБ 25-3) С 12/15 F 100, W2	м ³
36	Перемычки брусковые 1 ПР3-24.12.19п (9 ПБ 25-3п) С 12/15 F 100, W2	м ³
37	Перемычки брусковые 1 ПР38-15.12.19у (9 ПБ 16-37) С 12/15 F 100,W2	м ³
38	Перемычки брусковые 1 ПР38-15.12.22у (3 ПБ 16-37) С 12/15 F 100, W2	м ³
39	Перемычки брусковые 1 ПР38-18.12.22у (3 ПБ 18-37) С 12/15 F 100, W2	м ³
40	Перемычки брусковые 1 ПР38-18.12.22уп (3 ПБ 18-37п) С 12/15 F 100, W2	м ³
41	Перемычки брусковые 1 ПР38-24.25.22у (5 ПБ 25-37) С 12/15 F 100, W2	м ³
42	Перемычки брусковые 1 ПР38-24.25.22уп (5 ПБ 25-37п) С 12/15 F 100, W2	м ³
43	Перемычки брусковые 1 ПР4-25.12.14 (2 ПБ 26-4) С 12/15 F 100,W2	м ³
44	Перемычки брусковые 1 ПР4-25.12.14п (2 ПБ 26-4п) С 12/15 F 100,W2	м ³
45	Перемычки брусковые 1 ПР4-28.12.14 (2 ПБ 29-4) С 12/15 F 100,W2	м ³
46	Перемычки брусковые 1 ПР4-28.12.14п (2 ПБ 29-4п) С 12/15 F 100,W2	м ³
47	Перемычки брусковые 1 ПР4-29.12.14 (2 ПБ 30-4) С 12/15 F 100,W2	м ³
48	Перемычки брусковые 1 ПР4-29.12.14п (2 ПБ 30-4п) С 12/15 F 100,W2	м ³
49	Перемычки брусковые 1 ПР4-25.12.19 (9 ПБ 26-4) С 12/15 F 100,W2	м ³
50	Перемычки брусковые 1 ПР4-25.12.19п (9 ПБ 26-4п) С 12/15 F 100,W2	м ³
51	Перемычки брусковые 1 ПР4-28.12.19 (9 ПБ 29-4) С 12/15 F 100,W2	м ³
52	Перемычки брусковые 1 ПР4-28.12.19п (9 ПБ 29-4п) С 12/15 F 100,W2	м ³
53	Перемычки брусковые 1 ПР4-29.12.19 (9 ПБ 30-4) С 12/15 F 100,W2	м ³
54	Перемычки брусковые 1 ПР4-29.12.19п (9 ПБ 30-4п) С 12/15 F 100,W2	м ³
55	Перемычки брусковые 1 ПР4-29.12.29п (4 ПБ 30-4п) С 12/15 F 100,W2	м ³
56	Перемычки брусковые 1 ПР4-33.12.22 (3 ПБ 34-4) С 12/15 F 100,W2	м ³
57	Перемычки брусковые 1 ПР4-33.12.22п (3 ПБ 34-4п) С 12/15 F 100,W2	м ³
58	Перемычки брусковые 1 ПР38-12.12.19у (9 ПБ 13-37) С 12/15 F 100,W2	м ³
59	Перемычки брусковые 1 ПР1-15.12.6 (1 ПБ 16-1) С 12/15 F 100,W2	м ³
60	Перемычки брусковые 1 ПР4-36.12.22 (3 ПБ 36-4) С 12/15 F 100,W2	м ³

61	Перемычки брусковые 1 ПР4-36.12.22 п (3 ПБ 36-4п) С 12/15 F 100,W2	м ³
62	Перемычки брусковые 1 ПР8-18.12.22у (3 ПБ 18-8) С 12/15 F 100,W2	м ³
63	Перемычки брусковые 1 ПР8-20.12.22у (3 ПБ 21-8) С 12/15 F 100,W2	м ³
64	Перемычки брусковые 1 ПР8-20.12.22уп (3 ПБ 21-8п) С 12/15 F 100,W2	м ³
65	Перемычки брусковые 1 ПР8-24.12.22у (3 ПБ 25-8) С 12/15 F 100,W2	м ³
66	Перемычки брусковые 1 ПР8-24.12.22уп (3 ПБ 25-8п) С 12/15 F 100,W2	м ³
67	Перемычки брусковые 1 ПР8-27.12.22у (3 ПБ 27-8) С 12/15 F 100,W2	м ³
68	Перемычки брусковые 1 ПР8-27.12.22уп (3 ПБ 27-8п) С 12/15 F 100,W2	м ³
69	Перемычки брусковые 1 ПР8-38.12.22 (3 ПБ 39-8) С 12/15 F 100,W2	м ³
70	Перемычки брусковые 1 ПР8-38.12.22п (3 ПБ 39-8п) С 12/15 F 100,W2	м ³
71	Перемычки брусковые 1 ПР28-18.25.22у (5 ПБ 18-27) С 12/15 F 100,W2	м ³
72	Перемычки брусковые 1 ПР28-18.25.22уп (5 ПБ 18-27п) С 12/15 F 100,W2	м ³
73	Перемычки брусковые 1 ПР28-20.25.19у (10 ПБ 21-27) С 12/15 F 100,W2	м ³
74	Перемычки брусковые 1 ПР28-20.25.22у (5 ПБ 21-27) С 12/15 F 100,W2	м ³
75	Перемычки брусковые 1 ПР28-20.25.22уп (5 ПБ 21-27п) С 12/15 F 100,W2	м ³
76	Перемычки брусковые 1 ПР38-27.25.22у (5 ПБ 27-37) С 12/15 F 100,W2	м ³
77	Перемычки брусковые 1 ПР38-27.25.22уп (5 ПБ 27-37п) С 12/15 F 100,W2	м ³
78	Перемычки брусковые 1 ПР38-29.25.22у (5 ПБ 30-37) С 12/15 F 100,W2	м ³
79	Перемычки брусковые 1 ПР28-24.25.22у (5 ПБ 25-27) С 12/15 F 100,W2	м ³
80	Перемычки брусковые 1 ПР28-24.25.22уп (5 ПБ 25-27п) С 12/15 F100,W2	м ³
81	Перемычки брусковые 1 ПР28-27.25.22у (5 ПБ 27-27) С 12/15 F 100,W2	м ³
82	Перемычки брусковые 1 ПР28-27.25.22уп (5 ПБ 27-27п) С 12/15 F 100,W2	м ³
83	Перемычки брусковые 1 ПР28-29.25.22у (5 ПБ 30-27) С 12/15 F 100,W2	м ³
84	Перемычки брусковые 1 ПР28-29.25.22уп (5 ПБ 30-27п) С 12/15 F 100,W2	м ³
85	Перемычки брусковые 1 ПР38-12.12.22у (3 ПБ 13-37) С 12/15 F 100,W2	м ³
86	Перемычки брусковые 1 ПР38-12.12.22уп (3 ПБ 13-37п) С 12/15 F 100,W2	м ³